

# CLEANER SUPER PAD CHARLY

## Disque en textile pour mono brosse

Réf : 80803501

Conditionnement : Set de 2 Pads

**Disque en textile réutilisable**  
**Système breveté révolutionnaire**  
**Gain de temps très important**

### Propriétés

- **SUPER PAD CHARLY est un disque breveté de dernière génération pour le nettoyage des sols textiles.**
- **Le disque est constitué de 6 épaisseurs : le côté gris en textile tourné vers le sol, est tissé à contre trame et donne un excellent effet mécanique. La couche intermédiaire est composée de 4 épaisseurs avec entre autres, des fibres creuses ultra-absorbantes qui aspirent la salissure par capillarité. Le dernier côté, tissé de façon croisée, permet une excellente adhérence au plateau de la mono brosse.**
- **Durée de vie d'un disque : jusqu'à 10000 m<sup>2</sup>.**
- **SUPER PAD CHARLY évite l'utilisation de l'eau sur les textiles.**
- **Le travail se fait par vaporisation avec le produit CLEANER SOLUTION N° 2 et la récupération des salissures est immédiate. Les locaux sont réutilisés beaucoup plus rapidement qu'avec une méthode traditionnelle. Le gain de temps est très important car les sols sont secs très vite. Les revêtements fragiles peuvent ainsi être traités sans subir les inconvénients dus à la présence d'eau.**
- **SUPER PAD CHARLY est une méthode très économique par rapport à une méthode injection/extraction.**

### Mode d'emploi

- Procéder à l'aspiration des sols.
- Préparer la mono brosse basse vitesse (150 à 200 T/min) équipée d'un plateau porte pads.
- Préparer un chariot de lavage muni de 2 seaux et d'une presse ; le travail s'effectue avec la méthode des 2 seaux : 1 seau bleu avec de l'eau claire et 1 seau rouge pour récupérer les salissures. La presse est installée au-dessus du seau rouge. Faire tremper les 2 pads dans le seau bleu avec l'eau. Vaporiser une première partie de la surface à nettoyer avec le CLEANER SOLUTION N° 2 dilué entre 5 à 10 %. Prendre un disque Charly, l'essorer tout en laissant tremper le second dans le seau d'eau et commencer le nettoyage au milieu de la pièce avec le premier disque. Quand celui-ci est saturé, le retirer de la mono brosse, le presser au-dessus du seau rouge et le mettre à tremper dans l'eau du seau bleu. Récupérer le deuxième disque dans le seau bleu, l'essorer et continuer le nettoyage du revêtement. Lorsque le deuxième disque est saturé, renouveler l'opération de changement de disque. En fonction du degré de salissures on peut traiter entre 5 à 15 m<sup>2</sup> avec le même Pad.
- Procéder ainsi avec les 2 disques pour toute la surface à traiter. A la fin de l'opération, aspirer la moquette.
- La surface traitée étant très peu mouillée, le local peut être utilisé très rapidement (entre 30 à 60 minutes).



### Méthodes d'utilisation

Mono brosse



Chariot de lavage



### Caractéristiques techniques

- Disque en textile de 43 cm de diamètre.
- Pour la première utilisation et pour donner de la souplesse au disque, le laver en machine à 40 °C sans détergent.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Conserver les Pads dans leur boîte d'origine dans un abri au sec, les trous permettant à l'humidité de s'évaporer.

Service consommateurs

N°Azur 0 810 400 402

PRIX APPEL LOCAL



679, avenue du Docteur Lefèbvre - BP 193  
06272 Villeneuve-Loubet Cedex  
Tél. 04 92 13 30 30 - Fax 04 92 02 75 88

Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.topsol.fr](http://www.topsol.fr) - e-mail : [info@topsol.fr](mailto:info@topsol.fr)

La maîtrise de l'hygiène passe par des solutions simples